

快速操作指南

随意贴/情景面板



1

产品参数：

产品系列	SH-S3F86	开关类型	回弹式
按键数量	2键/3键	电 源	DC 3V (CR2032 锂电池)
工作频率	433MHz	使用温度	-20°C~+55°C
防护等级	IP67级	控制距离	无障碍距离<100M
执行标准	GB/T16915.1 -2014	发射功率	5dB

2

匹配小乐操作

使用者：小乐管家
小乐管家：小乐在
使用者：匹配设备



3

小乐管家：请说出要匹配的设备, 或说自动匹配
使用者：自动匹配
小乐管家：自动匹配
使用者操作：按下情景面板想要设定的模式按键



4

小乐管家：请说对应的场景模式
使用者：起床模式(更多情景模式, 请参考小乐管家操作说明书中情景模式列表)
小乐管家：起床模式, 匹配成功

取消匹配操作

使用者：小乐管家
小乐管家：小乐在
使用者：匹配设备
小乐管家：请说出要匹配的设备, 或说自动匹配
使用者：取消匹配
小乐管家：取消匹配
使用者操作：按下情景面板对应按键
小乐管家：取消成功

5